

取扱説明書

育苗ローラー IR-W1250

はじめに

このたびは弊社の製品をお買い上げいただきありがとうございます。

この取扱説明書は本製品の正しい取扱方法、簡単な点検及びお手入れについて説明しています。ご使用前によくお読み頂いて十分理解され、お買い上げの製品が優れた性能を発揮しかつ安全で快適な作業をするために、この取扱説明書をご活用ください。また、お読みになったあとも身近に保存し、わからないことがあったときには取り出してお読みください。尚、品質・性能向上あるいは安全上、使用部品の変更を行うことがあります。その際は、お買い上げの製品と、この説明書の内容が一致しない場合がありますので、あらかじめご了承ください。この取扱説明書をよく読み、理解した上で安全な作業を行ってください。

安全に作業するために

- 本製品を育苗中のローラー掛け以外には、使用しないでください。
- ご使用前には、必ず点検を行い、異常のないことを確認してください。
- 取手(柄)を持って本製品を持ち上げないでください。取手(柄)が曲がる恐れがあります。
- 必要のない時は、重石台は取り付けないでください。
- 重石台をご使用の際は、重り取り付け用のフックが突起していますので、他物に接触させないでください。製品や他物が破損する恐れがあります。
- 重りの土袋は衝撃が掛からないように、ゆっくりと載せてください。製品が破損、変形する恐れがあります。
- 変形した部品を使わないでください。
- 本製品を貸与または譲渡させる場合は、この取扱説明書を製品に添付してお渡してください。

※ 各部の名称につきましてはパーツリストをご確認ください。

■ 使用方法

< 作業前の点検 >

- 固定用ボルトに緩みはありませんか。ある場合は、増し締めしてください。
- 各部の接合部に割れや腐食はありませんか。また、部品の破損、脱落、変形、磨耗、腐食がありませんか。ある場合は、使用しないでください。

< 作業 >

下記、作業目安となります。

1回目 発芽後の土落とし

発芽器より出して、午前中乾かし覆土表面が乾く午後にローラーで土落とし

5日～7日に1回(2回目～)

2回目 1.5葉(標準草丈3cm) 3回目 2葉(標準草丈5cm)

4回目 2.5葉(標準草丈7cm) 5回目 3葉(標準草丈9cm)...

朝霜がある時に露落としを兼ねて行う

(20日苗は5回・35日苗は6～7回を目安に)

■ お手入れ方法

- 土、泥をよく落とし、きれいに掃除した後でよく乾かしてください。
- ローラーの軸受部は、定期的に注油してください。

■ 保管方法

- 雨や直射日光の当たらない、風通しの良い乾燥した場所を選んで保管してください。雨や直射日光が当たると、各部の腐食や劣化により、強度低下の原因になります。
- 本製品が濡れているときは、十分に乾燥させてから保管してください。

■ 製品仕様

構 成	フレーム 1(ローラー付) × 1 台 フレーム 3 × 1 台 取手(柄) × 2 本 パイプジョイント × 1 本 重石台 × 1 個
型 式 名	IR-W1250
ローラー横幅	1,250 mm
ローラー径	220 mm
取手の長さ	2,200 mm
取手の調整	5 段階
本体重量	17kg

製造元 株式会社 啓文社製作所

〒 731-0523 広島県安芸高田市吉田町山手739-6

TEL(0826)43-1201(代)

FAX(0826)43-1768

<http://www.keibuntech.com/>

お客様メモ

購入日	年	月	日
購入店名			

9002-4157-1

2018.10