

# SF400 ハーネス本体

| SF400 ハーネス本体 部品表 |              |           |    |
|------------------|--------------|-----------|----|
| 項目               | 部品番号         | K&Sコード    | 数量 |
| 1                | マイクロスイッチ     | 9000-7574 | 1  |
| 2                | センサーコードコネクタ  | 9000-7576 | 1  |
| 3                | ゴムラッシング      | 9000-0696 | 1  |
| 4                | センサーコード 980L | 9001-2685 | 1  |
| 5                | 播種モータ        | 9001-4815 | 1  |
| 6                | 搬送モータ        | 9005-0309 | 1  |
| 7                | コンデンサ        | -         | 2  |
| 8                | スイッチ2        | 9001-5197 | 1  |
| 9                | ジャック         | 9000-0698 | 2  |
| 10               | スイッチ1        | 9001-5041 | 1  |
| 11               | 電磁弁          | 9000-7613 | 1  |
| 12               | コネクタ         | 9000-7589 | 1  |
| 13               | コネクタ用ハーネス    | 9001-5256 | 2  |
| 14               | 電磁弁用リード線     | 9001-5051 | 2  |
| 15               | ハーネス本体       | 9007-5152 | 1  |
| 15-1             | 播種モータコード     | -         | 1  |
| 15-2             | 搬送モータコード     | -         | 1  |
| 15-3             | 播種センサーカバー    | -         | 1  |
| 15-4             | 播種センサー       | -         | 1  |
| 15-5             | 播種センサー用コード   | -         | 1  |
| 15-6             | 中間コード        | -         | 1  |
| 15-7             | インシュロックタイ    | -         | 1  |
| 15-8             | 電源コード        | -         | 1  |

