


SF400 出口フレーム部



SF400 出口フレーム部 部品表			
項目	部品番号	KBSコード	数量
1	出口フレーム右	9001-5357	1
2	ツナギ軸	9000-7516	1
3	遊動ローラ軸	9000-7521	4
4	遊動ローラ	9000-7534	8
5	出口フレーム左	9001-5358	1
6	センサ規制板	9000-7841	1
7	センサーレバー	9007-5001	1
8	マイクロスイッチ	9000-7574	1
9	センサ固定板	9000-7845	1
10	センサーカバー	9001-5376	1
11	センサバネ	9000-7573	1
12	センサーコードコネクター	9000-7576	1
13	ゴムブッシング	9000-0636	1
100	六角ボルト M6x12	9000-3612	1
101	トラスネジ M4 x 8	9000-8006	4
102	トラスネジ M3 x 15	9000-8000	2
103	座金 φ6	9000-1847	2
104	Rピン	9000-3651	1
105	スプリングナット M8	9000-8101	2
106	スプリングナット M6	9000-8100	8
107	Uナット	9000-8016	1