

取扱説明書

△ 1. 安全にご利用頂くためのご注意

- ・ご使用いただく前に、この説明書をよくお読みになり、正しく安全にお使い下さい。
- ・小さいお子様が製品に触れないよう十分ご注意下さい。
- ・回転部分に手などを入れないよう、ご注意下さい。
- ・苗箱の洗浄以外には使用しないで下さい。

2. ご使用前の準備

- 1) 平らな場所に設置し、本体が傾いていないことを確認して下さい。
- 2) 安全のため、必ずアースを取つて下さい。
- 3) 本体の中にあるオーバーフローパイプを、本体底の穴に取付けて下さい。—※図3
- 4) 給水パイプにホースを差込み、固定して下さい。—※図1
- 5) 電源を入れ、ブラシの回転を確認して下さい。

3. 洗浄の仕方

- 1) 水を出し、オーバーフローパイプより適量の水が流れ出るよう、水道水を調節して下さい。
- 2) スイッチを、「ON」にして下さい。
- 3) 洗浄する箱を、上部カバーの苗箱入口より入れて下さい。
- 4) 苗箱が底にあたるまで入れ何度か上下させます。箱を抜き上下を入れ替え、同じように洗浄します。
- 5) 箱の汚れの程度により、箱の上下の速さや回数などを調整しながら洗浄して下さい。※図1

4. 使用後のお手入れ

- 1) 作業終了後は、必ず電源を切つてから清掃して下さい。
 - 2) オーバーフローパイプを引き抜き、底に残った土、根、ゴミなどを洗い流して下さい。
 - 3) ブラシについた土、根、ゴミなどは取り除いて下さい。
- ※注意 モーター電源部には、水はかけないで下さい。

■仕様

サイズ(mm)	巾525×奥430×高635
重量(kg)	30.8
モーター	100V・200W
洗浄能力	150~200箱/時間
ブラシ	6条ブラシ・2本 側面ブラシ・1組

